

QUICKSTART GUIDE




GET READY!



AIR4

WHAT'S INCLUDED? WAS IST ENTHALTEN?



1x ETON AIR4
1x ETON AIR4



1x remote control
1x Fernbedienung



2x power cable
2x Stromkabel




1x audio cable
1x Audiokabel

INSTALLATION INSTALLATION


Please read the safety instructions and warranty information in the main instruction manual, which is available to download at www.eton-air.com/manual.

Bitte beachte die Sicherheitshinweise und Garantieregelungen in der Hauptbedienungsanleitung, die zum Download unter www.eton-air.com/manual bereitsteht.




1 PLUG IN YOUR AIR4 USING THE POWER CABLE
VERBINDE DEINE AIR4 MIT DEM STROMKABEL

2 MAKE SURE THAT YOUR WIRELESS ROUTER IS SWITCHED ON
STELLE SICHER, DASS DEIN WLAN-ROUTER IN BETRIEB IST



3 PRESS THE ON/OFF BUTTON
DRÜCKE DEN ON/OFF-KNOPF

4 THE ROTARY KNOB ON THE FRONT WILL START FLASHING
DER DREHKNOPF AN DER FRONT BEGINNT ZU BLINKEN




5 DOWNLOAD THE ETON APP
LADE DIE ETON APP HERUNTER



SCAN QR-CODE
& GET THE APP!
www.etonair.com/app



CONFIGURING YOUR GOOGLE ASSISTANT KONFIGURATION DEINES GOOGLE ASSISTENTEN



6 DOWNLOAD THE GOOGLE HOME APP
LADE DIE GOOGLE HOME APP HERUNTER


7 OPEN THE ETON AIR APP
ÖFFNE DIE ETON AIR APP

8 RUN THROUGH GOOGLE HOME SETUP TO CONNECT YOUR SPEAKER TO THE GOOGLE ASSISTANT
NUTZE DIE GOOGLE HOME APP UM DEINEN LAUTSPRECHER MIT DEM GOOGLE ASSISTANT ZU VERBINDEN.



CONFIGURING APPLE AIRPLAY APPLE AIRPLAY-KONFIGURATION


PLEASE NOTE: If the WiFi connection is made solely via Apple AirPlay, the multi-room function is not available.
HINWEIS: Wenn die WiFi-Verbindung ausschließlich mit Apple AirPlay erstellt wurde, ist keine Multiroom-Funktion möglich.



A **OPEN THE SETTINGS MENU ON YOUR DEVICE**
ÖFFNE DIE EINSTELLUNGEN DEINES GERÄTES

B **ACTIVATE BLUETOOTH CONNECTION**
AKTIVIERE DIE BLUETOOTH VERBINDUNG


C **GO TO THE WIFI SETTINGS**
GEHE ZU DEN WIFI-EINSTELLUNGEN



D **SEARCH AND PAIR THE AIR4**
SUCHE UND KOPPLE DIE AIR4

E **TAP THE AIRPLAY ICON IN YOUR MUSIC APP**
TIPPE AUF DAS AIRPLAY ICON IN DEINER MUSIC APP

REMOTE CONTROL FERNBEDIENUNG



9 **REMOTE CONTROL FUNCTIONS**
FUNKTIONEN DER FERNBEDIENUNG

CONTROL KNOB & INPUTS BEDIENKNOPF & EINGÄNGE




- LED Status
- Power on initial (~50 sec.)
- Update in progress
- Network setting / not connected
- Source is WiFi
- Source is Bluetooth
- Source is USB
- Source is AUX In



10 **SET THE VOLUME**
LAUTSTÄRKE EINSTELLEN

11 **PLAY / PAUSE**
PLAY / PAUSE

CONNECTIONS AND BUTTONS ANSCHLÜSSE UND KNÖPFE



CONTACT US KONTAKT

Got any questions or suggestions, or need help using your ETON AIR wireless streaming product? Then contact us using the details below:

Du hast Fragen, Anregungen oder brauchst Hilfe zu deinem ETON AIR kabellosen Streaming-Produkt? Dann kontaktiere uns, du erreichst uns unter:

HOTLINE: +49 731 707 85-22
MAIL: support@etonair.com

Business hours Monday – Friday: 9 am – 3 pm Central Standard Time (CMT).



ETON Deutschland Electro Acoustic GmbH
Pflaffenweg 21
89231 Neu-Ulm

www.etonair.com



Technical changes and errors excepted. All rights reserved to ETON Deutschland Electro Acoustic GmbH, Engineered in Germany. Assembled in China, 2017 © Google, Google Play, Google Home, Chromecast built-in and other related marks and logos are trademarks of Google LLC. The Google Assistant is not available in all countries or languages.